

Рафт «Тайм Триал RS12f»

ТУ 7440-001-76200859-2005. ГОСТ 21292

1. Назначение

- 1.1. Рафт «Тайм Триал RS12f» – надувное бескаркасное судно, предназначенное для сплава по бурным рекам с препятствиями до 5-ой категории сложности и участия в спортивных соревнованиях по рафтингу.

2. Технические данные

длина	385 см.
ширина	176 см.
диаметр баллона	49 см.
количество надувных отсеков	5 + 3
грузоподъёмность	450 кг.
пассажировместимость	4 человека
вес	40 кг
дно	приклеенное
толщина дна	20 см.
габариты упаковки	80*70*30 см.

3. Комплект поставки

корпус и дно	1
банки для сидения	3
лента для привязки дна и банок	12 м + 4*135 см.
ткань для ремонта	не менее 50 см. ²
ремонтный набор	1
насос	1
упаковка	1
паспорт	1

4. Устройство рафта

- 4.1. Рафт изготовлен из высокопрочной синтетической ткани с двусторонним ПВХ покрытием. Надувное дно имеет перепускной клапан для предохранения от избыточного давления.
- 4.2. На рафте расположены:
- 2 ручки для переноски рафта,
 - в носу и в корме кольца для чального конца и кольцо для страховочной верёвки,
 - леер по периметру, закреплённый полукольцами,
 - нескользящее покрытие на сидениях,
 - локеры для ног четыре штуки.

5. Правила эксплуатации

- 5.1. Перед использованием рафта тщательно осмотрите его и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.
- 5.2. Не следует перетаскивать рафт волоком по грунту.
- 5.3. При резких колебаниях температуры необходимо поддерживать рабочее давление. Либо подкачивать при охлаждении, либо стравливать воздух из всех секций при перегреве.
- 5.4. Для продления срока эксплуатации не рекомендуется надолго оставлять надутый рафт под прямыми солнечными лучами.
- 5.5. По окончании сезона эксплуатации рафт просушить, очистить от грязи и песка, упаковать.

6. Подготовка к эксплуатации

- 6.1. В первую очередь необходимо надувать основные баллоны, по возможности равномерно заполняя воздухом все четыре секции.
- 6.2. Надув поперечные маленькие баллоны, проследив за тем, чтобы стропы привязки были натянуты. С помощью поперечных надувных баллонов в небольших пределах можно изменять форму дна. Для этого нужно увеличить или уменьшить высоту их привязки.
- 6.3. В последнюю очередь накачать дно. Предохранительный клапан на дне служит для аварийного сброса давления при перегреве. Обязательно держать открытой его крышку на надутом рафте.

7. Правила хранения

- 7.1. Упакованный рафт должен храниться в помещении при температуре воздуха от - 40°C до + 35°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- 7.2. Перед распаковкой рафт должен быть выдержан при температуре не ниже + 16°C и не выше + 40°C не менее 60 минут.
- 7.3. При хранении рафт должен быть защищен от воздействия прямого солнечного света, и находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- 7.4. Не допускается хранение рафта в одном помещении с горюче-смазочными материалами, кислотами и другими химически активными веществами, разрушающими материалы и элементы рафта.
- 7.5. Условия хранения и транспортирования рафта должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150.

8. Гарантии

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации рафта – 12 месяцев со дня приобретения, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
- 8.2. В течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется произвести необходимый ремонт или замену дефектных деталей (при замене возможно изменение цвета).
- 8.3. Претензии относительно дефектов рафта, возникших вследствие неправильной эксплуатации или хранения, не принимаются.

9. Изготовитель

ООО «ТАЙМ ТРИАЛ»

194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.3

телефон: (812) 777-02-31

E-mail: info@timetrial.ru

Website: www.timetrial.ru

Сертификат соответствия № РОСС RU.МП13.ВОО527

Заводской № _____

Дата изготовления _____

Дата продажи: _____

Наименование и штамп торговой организации: _____

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Рафт

Тайм Триал
Спорт